

공중선 정비를 위한

케이블 자동 바인딩기 PFT-60

○KT커머스 상품코드
바인딩기 10345295
코팅와이어 10345296

사용설명서



와이넷 주식회사

본 제품 및 사용설명서에 대한 무단 분해 및 복제를 금합니다.


주의사항

제품사용 전에 아래의 주의사항을 반드시 숙지하시고 지켜주세요.

1. 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 반드시 읽고 올바른 사용방법으로 사용하기를 바라며, 안전사용수칙을 반드시 지켜주셔야 합니다. 제품 사용 시에는 반드시 안전모, 안전장갑, 보호안경 등을 착용하여 신체의 안전을 확보한 상태에서 작업하셔야 합니다.
2. 내부 부품이 파손되지 않도록 제품케이스를 함부로 던지거나 떨어뜨리지 말아야 하며, 제품 헤드에 충격을 가해서는 안됩니다.
3. 반드시 제품과 함께 제공되는 충전기를 사용하셔야 하며(충전기는 12V 1~2A)별도의 충전기를 사용하실 경우 반드시 구매처에 확인하십시오.
4. 기기의 이상 부저가 울릴 경우 반드시 전원을 끄고 고장을 해결한 후 사용하기를 바랍니다. 자체해결이 안될 경우에는 구입처에 문의하십시오.
5. 본 제품은 방수가 되지 않는 제품이므로, 우천시 사용을 금하며, 특히 번개가 치는 날씨에는 절대 사용하지 않습니다.
6. 본 제품은 광케이블 전용 바인딩기입니다.
감전의 위험이 있으니 절대로 전기선을 바인딩하지 마시고, 고압선이 닿는 곳에서는 절대 작업을 하지 마십시오.
7. 배터리는 절대 고온, 습기 또는 물기에 노출되지 않도록 하십시오.
8. 충전 시 안전을 위해 습하거나 고온인 환경을 피하시고, 사람이 지켜볼 수 없는 곳이나 지켜볼 수 없는 시간에 충전하지 마십시오.
9. 본 장비의 와이어 결속부분에 절대 손이나 신체를 넣지 마십시오. 상해를 입을 위험이 있습니다.
10. 미성년자 또는 사용방법을 모르는 사람이 본 기기를 작동하면 안됩니다.
11. 연결봉을 연결할 때 연결부위에 손이끼일 우려가 있으니 주의하십시오.
12. 와이어를 갈아 끼울 때 손이 끼일 우려가 있으니, 리모콘 작동 시에는 절대 손을 와이어에 가까이 대지 마십시오.
13. 장시간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 기기에서 분리해 놓으십시오.


14. 안전을 위하여 충전 시에는 사람이 지켜볼 수 있는 장소에서 사람이 지켜볼 수 있는 시간에만 충전하십시오.
15. 본 장비의 케이블 결속부는 쇠로 제작되었으며 자칫 사람을 다치게 할 수 있으니 절대 사람방향으로 향하여 사용하지 마십시오.
16. 본 장비는 0~50°C, 90 % R.H. 이내에서 운용하십시오. -10~70°C 이내 90 % R.H. 이내의 범위에서 보관합니다. 보관 시에는 직사광선과 습한 곳을 피해주세요.
17. 본 장비를 사용하다가 부상을 입은 경우 즉시 사용을 중지하고 응급처료를 하시기 바랍니다.
18. 본 장비를 임의로 분해하거나 개조해서는 안됩니다. 고장이나 이상작동 시에 반드시 구입처에 연락하여 적절한 조치를 받으시기 바랍니다.
만약, 임의 분해하거나 개조하여 사용할 시에는 수리, 교환 등 A/S가 거절될 수 있습니다.
19. 본 기기의 무게로 인하여 손목, 팔, 어깨, 허리, 다리, 가슴 등에 무리한 힘을 사용하여 통증을 유발하거나 다칠 수 있습니다. 반드시 사용 전에 몸 풀기 등으로 신체에 무리가 가지 않을 컨디션을 만든 후 사용하십시오.
특히 장기간 한 사람 사용으로 신체에 무리가 가지 않도록 하십시오.
20. 본 기기를 들고 이동하실 경우에는 하중을 분리할 수 있도록 제공된, 손잡이용 연결봉에 연결되어있는 연결고리를 주상안전대나 허리벨트에 연결하여, 기기를 아래로 늘어뜨려 팔, 어깨, 허리 등에 힘이 덜 가해진 상태로 안전하게 이동하십시오.
21. 본 기기를 용도 외로 사용하시면 안됩니다.

구성품 확인



1. 본체(1) 2. 45cm연결봉(1) 3. 120cm연결봉(4) 4. 리모콘(2)
5. 충전기(1) 6. 와이어(2) 7. 렌치/부품(1)/리모콘충전선(1)

본체 각 부의 명칭 및 설명



1. 본체
2. 전원스위치 : 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
3. 충전포트 : 충전기를 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.
4. 와이어 바인딩부 : 케이블을 넣고 묶어주는 부분입니다.
5. 와이어 삽입부 : 코팅와이어 롤을 넣는 부분입니다.
6. 전원/연결봉 연결부 : 배터리를 연결하고 45cm 연결봉을 연결하는 부분입니다.

제 품 사 양

구 분		사 양
헤드	방식	와이어 비노출 방식
	무게	1.45kg
	구성	전원버튼, 충전포트, 와이어삽입
토크 세기	단계	1 ~ 9 단계
	조절	리모콘 버튼 △ ▽
	단계구분	리모콘 디지털 디스플레이
리 모 콘	도달거리	20m 이상
	주파수	2.4GHz/제품당 리모콘 2 개씩 별도 세팅
	버튼	전원 On/Off, 토크조절, 감기
	방식	디지털디스플레이/충전식
와 이 어	적용 가능	코팅아연철선(0.85mm), 비코팅 아연철선(0.85mm)
	감는 수	2 회전 이상
	감는 직경	8mm ~ 58mm
	길이/횃수	롤당 110m(기본 2 개 제공, 추가는 구매요망)
	결속횃수	150 ~ 180 회(토크세기별) / 롤당
연 결 봉	재질	FRP(에폭시 코팅)
	길이	45cm(1 개), 120cm(4 개)
	무게	45cm(0.5kg), 120cm(0.8kg)
	절연	최대 10kV
배 터 리	방식	폴대 내장형
	사용전압	12V DC
	전지종류	리튬이온
	완충시간	7800mAh / 3 시간
	충전방식	헤드 충전포트 연결
중량		약 5.9kg 이하(와이어를 포함)
와이어고리		안전대 연결고리 제공
케이스		하드케이스 일체형
제공품		리모콘 2 개, 수리도구킷, 리모콘충전케이블, 매뉴얼

사용 방법

□ 배터리 연결 확인



본체의 아래 면에 있는 배터리 연결선에 배터리가 제대로 연결되어 있는 것을 확인합니다.



<배터리가 제대로 연결된 모습>

※ 제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우 배터리를 분리해서 보관하십시오.

□ 전원켜기/끄기



본체 측면에 있는 스위치로 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

□ 와이어 삽입



1. 본체의 와이어 삽입부의 커버를 엽니다.
2. 와이어를 한쪽 끝으로부터 멈출 때까지 일자로 밀어 넣습니다.
3. 밀어넣은 와이어가 팽팽하게 유지되는 상태로 와이어 롤을 와이어 삽입부에 넣고 커버를 닫습니다.
4. 리모콘의 빨간 버튼을 한번 누르면 자동으로 와이어가 삽입됩니다.

□ 배터리 충전



배터리가 연결된 본체 충전포트에 충전기를 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.

주의사항 : 충전시 안전을 위해 습하거나 고온인 환경을 피하시고, 안전을 위하여 사람이 지켜볼 수 없는 장소나 지켜볼 수 없는 시간에 충전하지 마십시오.

□ 연결봉 연결



위 그림과 같이 먼저 본체에 45cm 연결봉을 연결한 후에 120cm 연결봉을 필요한 수량만큼 연결하여 사용합니다. 45cm 연결봉은 1개가 제공되며, 120cm연결봉은 4개가 제공됩니다. 120cm연결봉 중에 한 개는 손잡이가 부착되어 있습니다. 손잡이가 부착되어 있는 연결봉 마지막에 연결하십시오.

□ 리모컨 사용법



□ 제품의 사용



위 그림과 같이 와이어 바인딩부에 케이블이 들어가게 한 다음에 리모콘의  타입(류기 실행) 버튼을 누릅니다.

케이블은 8~58mm까지 바인딩할 수 있으며, 설정된 토크에 따라 세기가 조절되어 바인딩됩니다.

바인딩 후에는 자동으로 와이어를 절단합니다.

※제품의 헤드에 주의사항 및 리모콘 작동법이 안내되어 있습니다.

제품의 보증

□ 서비스에 대하여

- 당사에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품의 보상은 요청은 구매처 또는 와이넷주식회사로 문의하여 주십시오.
- 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해드립니다.

□ 제품의 보증기간

- 충전용 전원어댑터, 배터리의 보증기간은 1년이며, 각종 무상으로 제공되는 악세서리는 별도 보증하지 않습니다.

□ 무상서비스

- 구입 후 1년(제품보증 기간) 이내에 제품이 정상 사용 상태에서 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
- 중요한 수리 : 정상 사용을 위하여 제품 분해 및 부품 교체가 필요한 수리

소비자 피해유형		보상 내용		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시에 한함	구입 후 10일 이내 중요한 수리가 필요	제품교환 (교환 불가능 시 환급)	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리가 필요	제품 교환 또는 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리가 필요	환급		
	교환 불가능 시			
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장발생	무상수리	유상수리
		동일 하자로 3회째 고장발생		유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장발생		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 (교환 불가능 시 환급)		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품 보유기간(3년) 내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시			

□ 유상서비스

- 고장이 아닌 경우 : 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금을 지급해야 하므로 반드시 사용설명서를 읽으시고 고장 유무를 판단하신 후에 서비스를 요청하시기 바랍니다..

○ 그 밖의 경우

- 천재지변, 염해, 수해 등에 의해 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기 등)

○ 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자의 취급 부주의(침수, 충격, 가열, 냉각, 압력, 낙하, 굽힘 등)에 의해 고장 발생 시
- 소비자가 임의로 분해, 수리 또는 개조를 하여 고장 발생 시
- 제품내부의 분해 방지용 실(Seal)이 파손된 경우
- 당사 및 지정 협력사가 아닌 제3자가 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 제공하지 않는 별도품 사용으로 인해 고장이 발생한 경우
- 기타 부주의로 인한 고장, 손상 발생 시



와이넷주식회사

경기도 안양시 동안구 별말로 126, 평촌오비즈타워 1709호

전화 031-450-3450 팩스 031-450-3449

www.y-net.co.kr